

FREISCHALTUNG SMARTCARD

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Smartcard korrekt im Kartenschlitz Ihres Receivers eingesteckt ist:

TECHNISAT: In Pfeilrichtung mit dem goldenen Chip nach unten

HUMAX: In Pfeilrichtung mit dem goldenen Chip nach oben

Andere Marken: Bitte Bedienungsanleitung konsultieren

Damit Sie die Sky - Programme empfangen können, muss die Smartcard zuerst freigeschaltet werden. Die Freischaltung kann eine längere Zeit in Anspruch nehmen und wir empfehlen Ihnen, den Receiver am Ende Ihres Fernsehens auf dem Programm Sky Cinema eingeschaltet zu lassen, damit die Freischaltssignale während den Nachtstunden empfangen werden können! Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass die Freischaltssignale nur in den ersten 7 Tagen ab Versand aktiv sind.

Wir bitten Sie uns bei einem Karten -Tausch die defekte Sky/Premiere-Smartcard immer zu retournieren.

TC Service AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil